



注意: Beeタン側を使用する時は必ずビールサーバー側の開閉バルブを閉じてください。
使い終わったら必ず減圧弁を元のメモリに戻して、ビールサーバー側のバルブを開けてください。

上記注意点はビールサーバー・泡の状態等のコンディションを保つために必ず行ってください。